

# このカートリッジはトナー交換時期表示が早く表示されます！



注意！

プリンタ初期装填及び3,000枚仕様のカートリッジで再生しています。そのため「トナー交換時期」が早く表示されますが、トナーはA4/5%連続印字にて6,500枚相当量が入っており、トナーがなくなるまで正常にご使用頂けます。

## ディスプレイの「トナー交換時期」表示

<p><u>Docu PrintC3050(XEROX)</u> <u>MultiWriter2900C(NEC)</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                 プリント キマス トナーカートリッジ [X]ノ             </div> <p style="text-align: center;">交互に表示</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 プリント キマス コウカンジ キマス             </div>	<p style="text-align: center;"><u>LP-S5000(EPSON)</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">                 ****トナーの交換時期 が近付きました  <hr/>                 K C M Y M A4                            1 A3  </div>
--	--

確認

プリンタ名	LP-S5000(EPSON)	DocuPrint C3050(XEROX)	MultiWriter2900C(NEC)
カートリッジ名(3,000枚仕様)	LPCA3T11Y/M/C	CT200818~821	PR-L2900C-11~14
カートリッジ名(6,500枚仕様)	LPCA3T12K/Y/M/C	CT200822~826	PR-L2900C-16~19

No.1-85

# このカートリッジはトナー交換時期表示が早く表示されます！



注意！

プリンタ初期装填及び3,000枚仕様のカートリッジで再生しています。そのため「トナー交換時期」が早く表示されますが、トナーはA4/5%連続印字にて6,500枚相当量が入っており、トナーがなくなるまで正常にご使用頂けます。

## ディスプレイの「トナー交換時期」表示

<p><u>Docu PrintC3050(XEROX)</u> <u>MultiWriter2900C(NEC)</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                 プリント キマス トナーカートリッジ [X]ノ             </div> <p style="text-align: center;">交互に表示</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 プリント キマス コウカンジ キマス             </div>	<p style="text-align: center;"><u>LP-S5000(EPSON)</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">                 ****トナーの交換時期 が近付きました  <hr/>                 K C M Y M A4                            1 A3  </div>
--	--

確認

プリンタ名	LP-S5000(EPSON)	DocuPrint C3050(XEROX)	MultiWriter2900C(NEC)
カートリッジ名(3,000枚仕様)	LPCA3T11Y/M/C	CT200818~821	PR-L2900C-11~14
カートリッジ名(6,500枚仕様)	LPCA3T12K/Y/M/C	CT200822~826	PR-L2900C-16~19

No.1-85